

## Οδηγίες Χρήσης :

### VENTUS SCANNER- LONG RANGE




Ο ραβδοσκοπικός ανιχνευτής ventus scanner είναι σχεδιασμένος για να ανιχνεύει υπόγεια μέταλλα και κενά.

Ο **Ventus Scanner** είναι ένας πολυχρηστικός μαγνητικός ανιχνευτής. Μεταξύ των πιο συνηθισμένων χρήσεων του είναι ο εντοπισμός πολύτιμων μετάλλων που έχουν θαφτεί στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς και στόχων που αναφέρονται ως κλειστές κοιλότητες.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Βγάλτε όλα τα κομμάτια από την βαλίτσα της συσκευής
- Ενώστε την λαβή με το κύριο σώμα της συσκευής
- Συνδέστε το φινι του καλωδίου στην είσοδο της λαβής
- Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου με τον ενισχυτή. Περιστρέψτε αριστερόστροφα ώστε να μπει στην ειδική υποδοχή και μετά σφίξτε τον μεταλλικό δακτύλιο
- Μετά ενεργοποιείστε την συσκευή και αν θέλετε την προσαρμόζετε στην ζώνη σας με την ειδική θήκη.



## ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

### ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΕΝΕΡΓΗ ΟΘΟΝΗ



### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MODE SELECTIONS)



#### **Λειτουργία 40 kHz**

Όταν επιλεγεί η λειτουργία 40 kHz, η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται. Το κουμπί επιστροφής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία και το κύμα συχνότητας της επιλεγμένης λειτουργίας εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να επιλεγεί μόνο μία λειτουργία. Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, πατήστε πρώτα το κουμπί επιστροφής και στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα λειτουργία.

#### **Λειτουργία 5 kHz**

Όταν επιλεγεί η λειτουργία 5 kHz, η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται. Το κουμπί επιστροφής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία και το κύμα συχνότητας της επιλεγμένης λειτουργίας εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να επιλεγεί μόνο μία λειτουργία. Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, πατήστε πρώτα το κουμπί επιστροφής και στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα λειτουργία.

#### **Λειτουργία 15 kHz**

Όταν επιλεγεί η λειτουργία 15 kHz, η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται. Το κουμπί επιστροφής εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία και το κύμα συχνότητας της επιλεγμένης λειτουργίας εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μπορεί να επιλεγεί μόνο μία λειτουργία. Για να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, πατήστε πρώτα το κουμπί επιστροφής και στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα λειτουργία.


#### **Λειτουργία 1 kHz**

Όταν επιλεγεί η λειτουργία 1 kHz, εμφανίζεται προειδοποίηση στο κέντρο της οθόνης για τη σύνδεση της δεξαμενής κοιλοτήτων (cavity tank). Σε αυτή τη λειτουργία πρέπει να συνδέσετε τον σωλήνα κοιλοτήτων για τον εντοπισμό στόχων τύπου κενού, πρέπει να είναι δυνατή και η ανίχνευση μετάλλων καθώς και είναι

απαραίτητη η σύνδεση της μεταλλικής δεξαμενής

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης στο επιθυμητό επίπεδο χρησιμοποιώντας τα δεξιά και αριστερά βελάκια. Το επιλεγμένο επίπεδο φωτεινότητας αποθηκεύεται αυτόματα από τη συσκευή όταν πατηθεί το κουμπί επιστροφής.



1. Λειτουργία 40kHz
2. Λειτουργία 5kHz
3. Λειτουργία 15kHz
4. Λειτουργία 1kHz
5. Πληροφορίες μπαταρίας
6. Ρυθμίσεις Φωτεινότητας
7. Πληροφορίες προειδοποίησης για την κεραία
8. Κουμπί επιστροφής



**Ανιχνευτές Χρυσού Gold Hunter Discovery**  
**Κεντρικό Κατάστημα : Βουρνόβα 17- Νίκαια – 18452**  
**Τηλ : 210 5981296 / 697 411 5407 - [www.gold-hunter.gr](http://www.gold-hunter.gr)**